

???? ?????????? ?????? ?????????? ? ??????
?????????? ??? ??????

В «Тест драйвер ККТ (ДТО)» версия прошивки читается через вкладку «Информация о ККТ» — тип запроса «0» или «2» (в зависимости что конкретно нужно) и соответствующий тип модуля; также можно распечатать чек «Информация о ККТ» прямо на аппарате.

тест драйвера ККТ (10.10.0.4)

Информация о ККТ	Тип запроса: 0 - Общая информация и статус ККТ
Регистрация ККТ	Тип чека: 1 - Чек прихода
Чек	Тип оплаты: 0 - Наличные
Отчеты	Ставка налога: 10%
Внесения / выплаты	Номер квитанции: 1
Печать	Тип модуля: 0 - Прошивка
Маркировка	Номер кода защиты / лицензии: 1
Программирование	Тип счетчика: 0 - Постоянный
Универсальные счетчики	Тип печатаемого элемента: 0 - Строки
ФН	Тип источника питания: 0 - Внешний блок питания/Напряжение после преобразователя
Нижний уровень	Номер шрифта: 0
Сервисные	Номер секции: 0
ПО ККТ	Номер шаблона: 0
Лицензии	☒ Текущий шаблон
Шаблоны ККТ	Прочитать
Прочее	
Чтение данных	
БД документов	
Работа с юзп	
Скрипты драйвера	
Лог	
Чтение архива ФН	
Чтение уведомлений ФН	
Чтение документов ФН	
Диаг	

Номер аппарата: 0
Кассир зарегистрирован: да
Номер ККТ: 0
Дата и время в ККТ: 2026.06.24 15:25:50
ККТ зарегистрирована
ФН найден, фискализирован
Заводской номер: 00106305394541
Код модели: 63
Название ККТ: АТОЛ FRPrint-22ПТК
Версия прошивки: 0.15.100
Смена открыта
Номер смены: 109
Значение внутреннего счетчика чеков: 1
Значение внутреннего счетчика документов: 1066
Чек закрыт
Документ: Нет открытого документа
Сумма чека: 15000.00
Крышка закрыта
Денежный ящик закрыт
Чековая лента присутствует
Чековая лента скоро закончится: нет
Ширина чековой ленты: 64/576
Ошибка отрезчика: нет
Перегрев ТПГ: нет
Блокировка ККТ: нет

Так же версия прошивки отображается в строке теста связи

Свойства

✕

Устройство

Модель: Автоматически (АТОЛ)

Удалённое подключение

Адрес ПК для удаленного подключения RPC: Таймаут 10000 мс.

Порт сервера GRPC: 4041

Параметры подключения к ККТ

☒ Автоматически восстанавливать связь с ККТ

Канал связи: USB

COM-порт: COM1: Serial0 115200 бод

IP-адрес: 192.168.1.10 : 5555

MAC-адрес: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Способ связи ДККТ с ОФД/ИСМ: Автоматически (ЕoT)

Дополнительно

☐ Сохранять документы в БД

Путь к каталогу скриптов:

☐ Инvertировать состояние денежного ящика

☐ Для проверки КМ использовать прямой доступ к ФН-М

☐ Автоматически передавать меру количества (тег 2108) на все позиции

Тихая перезагрузка: Нет

Объединять позиции в ПФ: Не объединять позиции

☐ Автоматическая синхронизация времени при открытии смены

Предел допустимого расхождения: 0 ч. 15 мин.

Часовая зона: 2 (UTC+3)

☐ Передавать наименование позиции (тег 1030) при оплате авансом

Связь

Результат: АТОЛ FPrint-22ПТК, №00106305394541, версия: 5.15.102, ФИСК.

Поиск

Проверка связи

Параметры ККТ

О драйвере...

Отмена

ОК

Revision #1

Created 2026-06-24 12:35:43 UTC by Виталий О.

Updated 2026-06-24 12:38:37 UTC by Виталий О.