


?????? ????? (?????) ?? ??????????
??????????????

1. Откройте программное обеспечение "Тест драйвера ФР" (ПУСК – Программы – ШТРИХ ФР)

- по кнопке "Настройка свойств" – "Таблицы" – откройте таблицу "**Текст в чеке**"
- **перенесите текст** с нижних строк в верхние строки (2-3 строка)



2. Откройте программное обеспечение "Тест драйвера ФР" (ПУСК – Программы – ШТРИХ ФР

- по кнопке "Настройка свойств" – "Таблицы" – откройте таблицу "**Тип и режим кассы**"
- в параметр "Печать заголовка" проверьте / **установите значение = 1**

При печати чеков не будет производиться предварительная печать "шапки" чека, печать реквизитов организации на чеке будет произведена в нижней части чека.

При оплатах кредитными картами, авторизационные чеки будут напечатаны (первый) без фискальной шапки, а фискальный чек с реквизитами в конце чека.

Revision #2

Created 2026-02-03 14:07:36 UTC by Никита В.

Updated 2026-02-04 12:09:38 UTC by Никита В.